

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Тип привода АРМАТЭК-ПС 52		
	Режим управления		
Сигналы и индикация	Местный	Местный+Дистанционный	Местн+Дистанц+Обр сигнал
Сигналы входа	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Откр дистанционно	—	+	+
Закр дистанционно	—	+	+
Сигналы выхода	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Дистанция вкл	—	+	+
Затвор Открыт	—	—	+
Затвор Закрыт	—	—	+
Ошибка	—	—	—
Местная индикация	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Сеть	+	+	+
Дистанция вкл	—	+	+
Открытие	+	+	+
Закрытие	+	+	+
Ошибка	—	—	—
Дополнительно			
Термозащита мотора	+	+	+

	Тип привода АРМАТЭК-ПС 102...702		
	Режим управления		
Сигналы и индикация	Местный	Местный+Дистанционный	Местн+Дистанц+Обр сигнал
Сигналы входа	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Откр дистанционно	—	+	+
Закр дистанционно	—	+	+
Сигналы выхода	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Дистанция вкл	—	+	+
Затвор Открыт	—	—	+
Затвор Закрыт	—	—	+
Ошибка	—	+	+
Местная индикация	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Сеть	+	+	+
Дистанция вкл	—	+	+
Открытие	+	+	+
Закрытие	+	+	+
Ошибка	+	+	+
Дополнительно			
Термозащита мотора	+	+	+

	Тип привода АР-МОК 63		
	Режим управления		
Сигналы и индикация	Местный	Местный+Дистанционный	Местн+Дистанц+Обр сигнал
Сигналы входа	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Откр дистанционно	—	+	+
Закр дистанционно	—	+	+
Сигналы выхода	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Дистанция вкл	—	+	+
Затвор Открыт	—	—	+
Затвор Закрыт	—	—	+
Ошибка	—	—	—
Местная индикация	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Сеть	+	+	+
Дистанция вкл	—	+	+
Открытие	+	+	+
Закрытие	+	+	+
Ошибка	—	—	—

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сигналы и индикация	Тип привода AP-MOK 125...1000		
	Режим управления		
	Местный	Местный+Дистанционный	Местн+Дистанц+Обр сигнал
Сигналы входа	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Откр дистанционно	—	+	+
Закр дистанционно	—	+	+
Сигналы выхода	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Дистанция вкл	—	+	+
Затвор Открыт	—	—	+
Затвор Закрыт	—	—	+
Ошибка	—	—	—
Местная индикация	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Сеть	+	+	+
Дистанция вкл	—	+	+
Открытие	+	+	+
Закрытие	+	+	+
Ошибка	—	—	—

Сигналы и индикация	Тип привода АРМАТЭК-МО		
	Режим управления		
	Местный	Местный+Дистанционный	Местн+Дистанц+Обр сигнал
Сигналы входа	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Откр дистанционно	—	+	+
Закр дистанционно	—	+	+
Сигналы выхода	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Дистанция вкл	—	+	+
Затвор Открыт	—	—	+
Затвор Закрыт	—	—	+
Ошибка	—	+	+
Местная индикация	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Сеть	+	+	+
Дистанция вкл	—	+	+
Открытие	+	+	+
Закрытие	+	+	+
Ошибка	+	+	+

Сигналы и индикация	Тип привода AUMA		
	Режим управления		
	Местный	Местный+Дистанционный	Местн+Дистанц+Обр сигнал
Сигналы входа	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Откр дистанционно	—	+	+
Закр дистанционно	—	+	+
Сигналы выхода	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Дистанция вкл	—	+	+
Затвор Открыт	—	—	+
Затвор Закрыт	—	—	+
Ошибка	—	+	+
Местная индикация	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC	+24VDC или ~230VAC
Сеть	+	+	+
Дистанция вкл	—	+	+
Открытие	+	+	+
Закрытие	+	+	+
Ошибка	+	+	+